



- 1** Naciśnij, aby zmienić temperaturę barwową (ciepła / neutralna / zimna) / Press to change the colour temperature (warm/neutral/cool) / Stiskněte pro změnu barevné teploty (teplá / neutrální / studená) / Stlačením zmeníte teplotu farieb (tepľá / neutrálna / studená) / Nyomja meg az gombot a színhőmérséklet megváltoztatásához (meleg / semleges / hideg) / Pressione para alterar a temperatura da cor (quente / neutra / fria) / Патήστе για να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος (θερμό/ουδέτερο/ψυχρό) / Drücken, um die Farbtemperatur zu ändern (warm / neutral / kalt) / Нажмите, чтобы изменить температуру света (тёплый / нейтральный / холодный) / Натисніть, щоб змінити температуру кольору (тепле / нейтральне / холодне світло) / Apăsați + - pentru a schimba temperatua culorii (cald/neutră/rece) / Pritisnite da bi promijenili temperaturu boja (topla / neutralna / hladna) / Paspauskite kad pakeistumėte spalvinę temperatūrą (šilta / neutrali / šalta) / Nospiediet, lai mainītu krāsu temperatūru (siltu/neitrālu/vēsu) / Vajutage värvitemperatuuri muutmiseks (soe / neutraalne / külm) / Tryk på for at ændre farvetemperatur (varm / neutral / kold) / Tryck på för att ändra färgtemperaturen (varm / neutral / kall) / Trykk på for å skifte fargetemperaturen (varm / nøytral / kald)
- 2** Naciśnij + - aby rozjaśnić / przyciemnić światło / Press + - to brighten/dim the light / Stiskněte + - pro rozjasnění / ztmavení světla / Stlačením + - svetlo zosvetlite / stlmíte / Nyomja meg a + - gombot a fény felerősítéséhez / tompításához / Pressione + - para aumentar/diminuir a luz / Патήστе + - για να φωτίσετε / χαμηλώσετε το φως / Drücken Sie +/-, um das Licht heller/schwächer zu machen / Нажмите + -, чтобы сделать свет ярче / темнее / Натисніть «+» або «-», щоб збільшити / зменшити яскравість / Apăsați + - pentru a face lumina mai puternică/mai slabă / Pritisnite + - da bi pojačali/prigušili svjetlo / Pritisnite + - da bi uključili / isključili lampu / Paspauskite + -, kad paryškintumėte / pritemdytumėte šviesą / Nospiediet + -, lai palielinātu/samazinātu gaismas intensitāti / Valguse heledamaks / hämaramaks muutmiseks vajutage + - / Tryk på + - for at øge lysstyrken/dæmpe lyset / Tryck på + - för att lysa upp / dimma ljuset / Trykk på + - for å gjøre belysningen lysere / mørkere
- 3** Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć lampkę / Press to turn on/off the lamp / Stiskněte pro zapnutí / vypnout lampičky / Stlačením zapnete / vypnete lampu / Nyomja meg az gombot a lámpa be-/kikapcsolásához / Pressione para ligar/desligar a lâmpada / Патήστе για να ανάψετε/σβήσετε τη λάμπα / Drücken Sie um die Lampe ein- / auszuschalten / Нажмите чтобы включить / выключить лампу / Натисніть щоб увімкнути / вимкнути лампу / Apăsați pentru a aprinde/stinge lampa / Paspauskite kad įjungtumėte / išjungtumėte lempą / Nospiediet lai ieslēgtu/izslēgtu lampu / Lambi sisse / välja lülitamiseks vajutage / Tryk på for at tænde / slukke for lampen / Tryck på för att tända / släcka lampan / Trykk på for å slå på / av lampen

PL W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy produkt nie nadaje się do użytkowania. Przed użyciem przyłącz lampkę do blatu biurka, włącz zasilacz wtyczkowy do sieci elektrycznej i podłącz wejście lampki.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc położyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Mogą Państwo przyczyniać się do ochrony środowiska!

CZ V případě poškození izolace kabelu nebo krytu se výrobek nesmí používat. Před použitím připevněte lampičku k desce pracovního stolu, zapojte zástrčku adaptéru do elektrické sítě a připojte vstup lampičky.

Na základě předpisů zákona Polské republiky ze dne 11. září 2015 o opotřebených elektrických a elektronických zařízeních je opotřebené zařízení označeno symbolom přeškrtnutého koše. Uživatel, který chce odstranit elektrické a elektronické zařízení, je povinen ho odvazdat na sběrném místě opotřebených zařízení. Zařízení neobsahuje nebezpečné součásti se zvlášť nepříznivými účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Můžete přispět k ochraně životního prostředí!

HU Ha a kábel szigetelése vagy a ház sérült, a termék nem alkalmas a használatra. Használattal előtt rögzítse a lámpát az asztallapra, dugja be az adaptert az elektromos hálózatba, és csatlakoztassa a lámpa bemenetét.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény rendelkezései szerint tilos az áthúzott kerekesszék kuka szimbólummal elláttott berendezések hulladékai más hulladékkel együtt elhelyezni. A felhasználó, aki meg akar szabadulni az elektronikus és elektromos berendezéstől, köteles azt a elektromos berendezések hulladékai gyűjtő ponton leadni. A berendezésben nincsenek olyan veszélyes összetevők, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. Önök is hozzájárulhatnak a környezet védelméhez!

GR Εάν η μόνωση του καλωδίου ή του περιβλήματος είναι κατεστραμμένη, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Πριν από τη χρήση, συνδέστε τη λάμπα στο επάνω μέρος του γραφείου, συνδέστε την τροφοδοτικό στην πρίζα και συνδέστε την είσοδο της λάμπας.

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ΑΗΗΕ, απαγορεύεται είναι η τοποθέτηση απορριμμάτων εξοπλισμού με επικέτα μαζί με άλλα απόβλητα σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Χρήστης που θέλει να απολαύει από το υλικό ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, υποχρεούται να το επιστρέψει στο σημείο αυλογή χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Δεν υπάρχουν επικινδυνά συστατικά στον εξοπλισμό, που έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντο!»

RU В случае повреждения изоляции кабеля или корпуса изделие непригодно к использованию. Перед использованием прикрепите лампу к столу, подключите блок питания к электрической сети и подсоедините вход лампы.

В соответствии с положениями Закона от 11 сентября 2015 г. «Об использованном электрическом и электронном оборудовании» запрещается размещать вместе с другими отходами использованное оборудование, обозначенное символом перечеркнутого мусорного бака. Пользователь, желающий избавиться от электронного и электрического оборудования, обязан сдать его в пункт сбора использованного оборудования. В оборудовании не содержатся опасные компоненты, которые оказывают особенно негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды!

RO Dacă izolația cablului sau a carcasei este deteriorată, produsul nu poate fi utilizat.
 Înainte de utilizare, fixați lampă de blatul biroului, conectați sursa de alimentare la rețea și la lampă.

În conformitate cu prevederile Legii din 11 septembrie 2015 privind DEEE, este interzisă aruncarea de deșeurile de echipamente marcate cu simbolul unui cos tăiat împreună cu alte deșeuri. Utilizatorul care dorește să caseze echipamentele electronice și electrice, este obligat să le depună la punctul de colectare a echipamentelor uzate. În echipament nu există componente cu impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătăii umane. Poți contribui la protecția mediului!

LT Negalima naudoti gaminio, jei yra pažeista kabelio izoliacija arba korpusas. Prieš pradėdami naudoti, pritvirtinkite lampą prie stalvišrio, įjunkite kištukinį maitinimo adapterį į elektros tinklą ir prijunkite lempos įvestį.

Patirkinkite, ar maitinimo įtampa atitinka tam pakuočių nurodymus reikalavimus Pagal 2015 m. rugėjus 11 d. elektros ir elektroninių įrangos atliekų draudžiamą perbrauktos siūkliaiadezės simboliu pažymėtos įrangos atliekas šalinimui kartu su kitomis atliekomis. Naudotojas, norintis atskirati elektronines ir elektros įrangos, privalo ją priduoti į naudotos įrangos priėmimo punktą. Įrangos nėra pavojingų komponentų, darančių ypač neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Galite prisidėti prie aplinkos apsaugos!

ES Kaabli või korpuuse isolatsioon kahjustuste korral ei ole toode kasutatav. Enne kasutamist kinnitage lamp lauaplaadi külge, lülitage pistiktoitepliikk vooluvõrku ja ühendage lambi sisend

Vastavalt 11. septembril 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmetest tekinud jäätmete käitlemise seaduse sätetele on läbikriisutatud prügikasti märgija tähistatud jäätmete kõrvaldamine koos muude jäätmetega keelatud. Soovides elektroonika- ja elektreaseadmeid kõrvuldamata, on kasutaja kohustatud viima need kasutatud seadmete kogumispankki. Seadmetes ei ole looduskeskkonnale ja inimtervisile eriti negatiivset moju avaldavaid ohtlike komponente. Saate keskkonnakaitesse oma panuse anda!

SE Om trädets isolering eller produktens hölle skadas får produkten inte användas. Före användning, fäst lampan på skrivbordsytan, anslut strömförseringen till elnätet och anslut lampans ingång.

I enlighet med lag av den 11 september 2015 om avfall (WEEE) förbjuds att samla uttjänta produkter märkta med en överkryssad soptunna på hjul med annat avfall. Användare ska återlämna elektronisk och elektrisk utrustning till särskilda insamlingspunkterna. Utrustningen ska inte innehålla några farliga delar som kan negativt påverka miljön eller mänskohälso. Du kan bidra till att skydda miljön!

EN If the insulation of the cable or casing is damaged, the product must not be used. Before use, attach the lamp to the desktop and connect the plug-in power supply to the mains and its other end to the lamp power input socket.

Pursuant to The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015, it is forbidden to dispose of used equipment marked with the symbol of a crossed-out bin with normal municipal waste. To dispose of electronic and electrical equipment, the user is obliged to return it to a waste electrical and electronic equipment collection point. There are no hazardous components in the equipment that have a particularly negative impact on the environment and human health. You can contribute to the protection of the environment!

SK V prípade poškodenia izolácie kábla alebo krytu, výrobok nie je vhodný na použitie. Pred použitím pripojte lampu na dosku stola, zapojte napájací zdroj do elektrickej siete a pripojte vstup lampy.

Podľa ustanovení zákona z 11. septembra 2015 o elektroodpadu je zakázané umiestňovať spolu s ostatným odpadom odpadové zariadenia označené symbolom preškrtnutej nádoby na odpad. Používateľ, ktorý sa chce zbaviť elektrozariadení, je povinný ich odvádzovať do zbernej odpadových zariadení. Zariadenie neobsahuje ziadne nebezpečné zložky, ktoré majú obzvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudu. Môžete prispieť k ochrane životného prostredia!

PT Se o isolamento do cabo ou da caixa estiver danificado, o produto não é adequado para utilização. Antes de utilizar, fixe a lámpada na mesa, conecte o plug-in da fonte de alimentação à rede elétrica e conecte a entrada da lámpada.

De acordo com as disposições da Lei de 11 de setembro de 2015 sobre REEE, é proibido colocar equipamentos descartados marcados com o símbolo da lixeira riscada junto com outros resíduos. O utilizador que pretenda desfazer-se de equipamentos eletrónicos e elétricos é obrigado a entregá-los num ponto de recolha de resíduos de equipamentos. O equipamento não contém componentes perigosos que tenham um impacto particularmente negativo no meio ambiente e na saúde humana. Podes contribuir para a proteção do ambiente!

DE Wenn die Isolierung des Kabels oder des Gehäuses beschädigt ist, ist das Produkt nicht für den Gebrauch geeignet. Befestigen Sie die Leuchte vor dem Gebrauch an der Tischplatte, schalten Sie das Netzteil an das Stromnetz an und schließen Sie den Lampeneingang an.

Nach den Vorschriften des Gesetzes vom 11. September 2015 über elektrische und elektronische Altgeräte ist die Entsorgung der mit einer gezeichneten Mülltonne gekennzeichneten Geräte zusammen mit anderen Abfällen verboten. Der Anwender ist verpflichtet, das zu entsorgende Produkt bei einem Entsorgungspunkt für elektrische und elektronische Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine Gefahrstoffe mit besonders negativem Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Sie können zum Schutz der Umwelt beitragen!

UA Виріб із пошкодженою ізоляцією кабелю або корпусу – непридатний для використання. Перед використанням закріпіть лампу на стільниці під'єднайте блок живлення до електромережі та ввімкніть у нього лампу.

Відповідно до Закону від 11 вересня 2015 р. «Про використання електричне та електронне обладнання» забороняється розміщення разом з іншими відходами використаного обладнання, позначеного маркуванням закресленого сміттєвого кошика. Користувач, який хоче позбутися електронного та електрического обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт збору використаного обладнання. Обладнання не містить небезпечних компонентів, які мають особливо негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини. Ви можете зробити внесок у захист навколишнього середовища!

HR U slučaju oštećenja izolacije kabla ili kućišta, proizvod nije više prikladan za uporabu. Prije uporabe postavite lampu na ploču stola, uključite utičak na struju i spojite ulaz lampi.

U skladu s odredbama Zakona od 11. rujna 2015. o WEEE, zabranjeno je odložiti otpadnu označenu opremu zajedno s drugim otpadom simbol prekrivenje kante za smeće. Korisnik se želi riješiti električne i električne opreme, dužan ga je vrati u mjesto prikupljanja rabljene opreme. U opremi nema opasnih sastojaka, koji posebno negativno utječu na okoliš i zdravlje ljudi. I vi možete utjecati na zaštitu okoliša!

LV Ja kabela vai korpusa izolācija ir bojāta, produkts nav derīgs lietošanai. Pirms lietošanas piestaipriniet lampu pie galda virsmas, pievienojet barošanas bloku ar spraudni elektrofikām un pievienojet lampas ieegu.

Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Likuma par nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm noteikumi ir aizliegti novietot iekārtas, kas apzīmētas ar pārsūtītošas atkritumu tvertnes simboli, kopā ar citiem atkritumiem. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no elektroniskās un elektriskās iekārtas, jānodod tās nolietotās tehnikas savākšanas punktā. Iekārtas nesatur bīstamas sastāvdājas, kurām ir īpaši negatīva ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Jūs varat veicināt videi aizsardzību!

DK I tilfælde af en beskadigelse af ledningens el. husets isolering er produktet ikke længere egnet til brug. Befestigen Sie die Leuchte vor dem Gebrauch an der Tischplatte, schalten Sie das Netzteil an das Stromnetz an und schließen Sie den Lampeneingang an.

I henhold til lov af 11. september 2015 om brugt elektronisk og elektrisk udstyr er det forbudt at smide brugt udstyr markeret m. en overstreget affaldssymbol ud sammen med andet affald. Ønsker brugeren at skaffe sig af med brugt elektronisk og elektrisk udstyr, er vedkommende forpligtet til at aflevere udstyret til et center for indsamling af brugt udstyr. Udstyret indeholder ikke farlige indholdsstoffer, der har en særlig negativ påvirkning på miljøet og menneskesundheden. Du kan bidrage til beskyttelse af miljøet!

NO Produktet egner seg ikke til bruk hvis dekslet eller isolasjonen på ledningen er skadet. Før bruk, fest lampen til skrivebordet, sett forsyningens støpsel inn i et nettuttak og koble til lampenringingen før bruk.

I henhold til bestemmelserne i lov av 11. september 2015 om elektrisk og elektronisk affald, er det forbudt å kaste produkter merket med overkrysset avfallsymbol i restavfallet sammen med andre affald. Ønsker brukeren å kaste elektrisk og elektronisk affald, er forpliktet til å levere det til et gjenvinningsstasjon. Utstyret inneholder ikke noen farlige stoffer med særlig negativ påvirkning på miljø og menneskers helse. Dette kan bidra til et bedre miljø!